

 Sistema QASA	Istruzione Operativa		Numero	IO12/PG04
	REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME		Rev. 01	12.09.25
			Pag.1 di 5	

SOMMARIO

SOMMARIO	1
1. Scopo	2
2. Applicabilità	2
3. Termini e Definizioni	2
4. Riferimenti	2
5. Modalità Operative	3
5.1. Diritto di accesso alle Aree di Recupero	3
5.2. Norme di comportamento per l'accesso alle Aree di Recupero	4

Verifica: Responsabile Area Recupero	Approvazione: RSGQ

 Sistema QASA	Istruzione Operativa		Numero	IO12/PG04
	REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME		Rev. 01	12.09.25
			Pag.2 di 5	

1. Scopo

Scopo della presente istruzione è quello di regolamentare l'accesso a tutte le piattaforme gestite da ASCIT SpA

2. Applicabilità

La presente istruzione è applicabile a tutte le piattaforme gestite da ASCIT SpA

3. Termini e Definizioni

Aree di Recupero: Area attrezzata e presidiata dove si svolgono attività di gestione operativa dei rifiuti. Il termine "Area di recupero" comprende sia i Centri di Raccolta che impianti autorizzati ai sensi dell'Art. 208 del D.LGS 152/06.

Utenza Domestica: Utenza relativa a civile abitazione

Utenza Non Domestica: Utenza non relativa a civile abitazione

4. Riferimenti

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

UNI EN ISO 45001:2023

UNI EN ISO 37001

Disciplinare tecnico del servizio - Allegato I al Contratto di Servizio Rev.2

IO04_PG04 Gestione Aree Recupero

Mod.001_IO04_PG04 Registrazione ingressi CdR

 Sistema QASA	Istruzione Operativa		Numero	IO12/PG04
	REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME		Rev. 01	12.09.25
			Pag.3 di 5	

5. Modalità Operative

5.1. Diritto di accesso alle Aree di Recupero

L'accesso alle Piattaforme è consentito solo ad Utenze Domestiche e Non Domestiche in un numero tale da garantire l'operatività delle Aree in piena sicurezza, anche tenendo conto del personale in quel momento impiegato in piattaforma. Il Responsabile delle Aree Recupero (se presente) o un qualsiasi Addetto alle Aree Recupero di turno può porre limiti all'accesso alle Piattaforme qualora si ritenga che il rischio di interferenza sia divenuto non accettabile, nell'ottica di una gestione degli accessi più adatta possibile a limitare disagi.

Sono genericamente autorizzati ad accedere e a conferire rifiuti i seguenti soggetti:

- Le Utenze Domestiche servite da ASCIT Servizi Ambientali SpA
- Le Utenze Non Domestiche dopo essersi registrate presso gli Uffici di ASCIT e comunque senza prescindere dal possesso dei requisiti previsti dalla legge sul trasporto in conto proprio di rifiuti.
- Gli operatori in servizio presso ASCIT Servizi Ambientali SpA, rispettando le direttive impartite dagli Addetti di Area recupero e dal loro Responsabile se questi sono presenti. Più in particolare gli operatori addetti alla movimentazione di cassoni, presse e contenitori di vario tipo, possono accedere alle piattaforme indipendentemente dalla presenza di personale addetto, occupandosi personalmente dell'apertura e della chiusura della piattaforma stessa. Possono, altresì, accedere alle Aree di Recupero in orario di chiusura al pubblico gli operatori aziendali a seguito di specifica autorizzazione da parte dei responsabili dell'Ufficio Tecnico aziendale.
- Personale di aziende terze predisposte alla movimentazione e al caricamento di materiale presente, dietro contratto stipulato con ASCIT Servizi Ambientali SpA e dietro indicazione del personale in quel momento in servizio. Non è consentito l'accesso alle Aree di Recupero da parte di soggetti terzi qualora non sia presente un soggetto responsabile dell'operazione direttamente incaricato da ASCIT Servizi Ambientali SpA, fatte salve specifiche esigenze tecniche e di

 Sistema QASA	Istruzione Operativa REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME	Numero	IO12/PG04
		Rev. 01	12.09.25
		Pag.4 di 5	

servizio autorizzate dalla direzione aziendale

- Personale di aziende terze predisposte alla realizzazione di piccoli o grandi lavori di manutenzione, dietro indicazione del personale in quel momento in servizio. Non è consentito l'accesso da parte di soggetti terzi qualora non sia presente un soggetto responsabile dell'operazione direttamente incaricato da ASCIT Servizi Ambientali SpA, fatte salve specifiche esigenze tecniche e di servizio autorizzate dalla Direzione Aziendale

5.2. Norme di comportamento per l'accesso alle Aree di Recupero

Chiunque intenda accedere alle Aree di Recupero, ivi compreso il personale in forza ad ASCIT Servizi Ambientali S.p.A. ha il dovere di:

- Verificare la possibilità di conferimento del rifiuto nel Centro di Raccolta consultando la tabella di cui al MOD001 IO12 PG04
- Accedere in base all'ordine di arrivo, attendendo il consenso all'entrata da parte dell'operatore attraverso l'apertura della sbarra. In situazione di rallentamenti e/o code in ingresso aspettare il proprio turno rispettando le regole di attesa.
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile delle Aree di recupero (o da un Addetto alle Aree di Recupero se il Responsabile non è presente) qualora in piattaforma siano già presenti altri operatori in forza ad ASCIT SpA, altre utenze domestiche o soggetti terzi.
- Mostrare su richiesta del Responsabile delle Aree Recupero o di un Addetto alle Aree Recupero un valido documento di identità e/o la documentazione necessaria a dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni allo smaltimento.
- Essere autonomi nelle operazioni di scarico e di carico dei rifiuti.
- Seguire la viabilità interna dell'Area
- Sostare all'interno della piattaforma solo per il tempo necessario alle operazioni di carico e di scarico dei rifiuti.

 Sistema QASA	Istruzione Operativa REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME	Numero	IO12/PG04
		Rev. 01	12.09.25
		Pag.5 di 5	

- Non asportare materiali (di qualsiasi tipo) precedentemente conferiti o effettuare cernita di materiale

- Non abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso; non disperdere rifiuti sul piazzale e raccogliere quelli eventualmente caduti durante le operazioni di carico e di scarico sulla piattaforma.

- In caso di movimentazione e carico rifiuti con mezzi operativi, nell'area di stoccaggio, l'operatore in fase di scarico dovrà fermarsi a distanza di sicurezza dal raggio di azione della macchina e attendere il segnale di via libera dall'addetto alla guida della pala/ragno, anche se è un caricatore esterno ad ASCIT SpA.

- Nella fase di carico/scarico e movimentazione cassoni sul piazzale chiunque intenda accedere alla piattaforma dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile Area recupero o da un addetto Area Recupero se il Responsabile non è presente. La sosta e il transito di tutti i veicoli che sono presenti sull'Area di Recupero nel momento di carico/scarico e movimentazione dei cassoni dovrà rispettare la distanza di sicurezza necessaria a garantire che non vi siano interferenze di nessun tipo.

- Nel caso le pratiche di carico/scarico abbiano durata prolungata, il Responsabile Area recupero o un addetto Area Recupero se il Responsabile non è presente, potranno interrompere l'attività momentaneamente in caso di necessità.

- Nell'area Area Recupero, durante la fase di spostamento cassoni e/o sistemazione materiali con ragno, anche in riferimento alla movimentazione di rifiuti da apparecchiature elettriche e/o elettroniche (RAEE), non dovrà essere presente attività terza nel raggio di azione delle lavorazioni. Non sono ammessi accessi di mezzi ASCIT, di mezzi privati, o di aziende terze, durante le sopracitate operazioni.

- Rispettare quanto previsto dalle Procedure di Sicurezza di cui al capitolo 4.4.6 "Controllo Operativo" e 4.4.7 "Preparazione e Risposta alle Emergenze".